

copyright@2010

NO	バージョン	修正内容	修正日
1	Ver1.0	新規作成	2010/06/21

• 修正履歴

※ この文書の情報は、文書を改善するため、事前の通知なく変更されることがあり ます。最新版は弊社ホームページからご参照ください。「http://www.csun.co.jp」

※ (株)日昇テクノロジーの書面による許可のない複製は、いかなる形態においても 厳重に禁じられています。

目次

第一章 概要	
1.1 主な特徴	
第二章 回路の説明	
2.1 Power Supply	
2.2 Ethernet RJ45	
2.3 RS232 と RS485	
2.4 SPI EEPROM/FRAM	7
2.5 RESET	
2.6 AD ボリューム調整	
2.7 LCD I/F	
2.8 KEY/LED	
第三章 開発環境	
3.1 MPLAB IDE のインストール	
3.2 MPLAB C コンパイラーのインストール	
3.3 コンパイル環境のコンフィグ	
第四章 サンプルソースの説明	

第一章 概要

Microchip 社イーサネット内蔵 PIC18F66J60 マイコン搭載、64 ピン TQFP、最高周波数 48MHz。



1.1 主な特徴

- □ 64kB ROM、3.8kB SRAM、8kB LAN用バッファ
- \square 10M Ethernet RJ45 x 1
- \Box JTAGインタフェース、5pinタイプ
- □ 16文字x2行表示LCD (HD44780) インタフェース
- \square RS232 x 1 、 RS485 x 1
- □ AD可変ポテンショメータ x1
- □ ユーザーLED x 2
- □ ユーザーボタンx2
- □ SPI EEPROM/FRAM x 2 (未実装)
- □ 外部5V電源で給電
- □ CPU のすべての IO を 2.54mm 拡張ピンヘッダで引き出されている
- □ 外形寸法: 106×52(mm) ※突起物は除く





2.3 RS232 と RS485



(5232:1-2

RS485 : 2-3

◆ RE_DEがLowの場合U7は受信状態で、Highの場合は送信状態。



2.4 SPI EEPROM/FRAM



※回路は備えていますが、実装してないので、ご注意ください。





2.5 RESET



低電圧で RESET。



2.6 AD ボリューム調整

R22は10Kの精密抵抗。





2.7 LCD I/F



¹⁶ 文字 x2 行表示 LCD (HD44780) インタフェース、4bit データラインモード。



2.8 KEY/LED



第三章 開発環境

3.1 MPLAB IDE のインストール

弊社 HP から TOOL¥MPLAB_8.30.zip から Install_MPLAB_8_30.exe を取得するか、或いは次の URL から最新版をダウンロードできます。

http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDoc Name=en019469&part=SW007002#P143_5526

3.2 MPLAB C コンパイラーのインストール

弊社 HP から下記ファイルを取得してインストールする。 TOOL¥C18_Full_Version. zip にある MPLAB-C18-v2_40-win32. exe TOOL¥MPLAB-C18-Upgrade-v3_31. exe

※C:ドライバにインストールするのをお勧めします。他の場所であればコンパイル通らない場合があります。

3.3 コンパイル環境のコンフィグ

◆ デバイスを設定する





Select Device	×			
De <u>v</u> ice: Device <u>F</u> amily: PIC18F66J60 ▼ 18xxxx ▼				
Microchip Tool Support				
PICSTART Plus MPLAB ICD 2 PICkit 2 PRO MATE II PICkit 1 MPLAB PM3 MPLAB REAL ICE				
Language and Design Tools ASSEMBLER COMPILER OVDI v5.05 v3.05				
Debuggers MPLAB SIM MPLAB ICD 2 PICkit 2 MPLAB REAL ICE				
MPLAB ICE 2000 MPLAB ICE 4000 ICE/ICD Headers No Module AC162064 (Opt)				
O <u>K</u> <u>C</u> ancel <u>H</u> elp				

◆ コンフィグ bit を設定する。

PIC18F66J60 はプロテクト、Watchdog などいくつかのコンフィグ bit があります。



Configuration Bits				
	Configuration Bits set in code.			
Address	Value	Category	Setting	
FFF8	A1	Watchdog Timer Enable	Enabled	
		Stack Overflow Reset Enable	Enabled	
		Extended Instruction Set Enable bit	Disabled	
FFF9	FO	Code Protect 000000-00FFFF	Enabled	
FFFA	C5	Oscillator	OSC1/OSC2 as primary, HS+PLL Osc	
		Fail Safe Monitor Clock Enable	Enabled	
		Internal External Switch Over Enable	Enabled	
FFFB	F4	Watchdog Timer Postscale	1:16	
FFFD	F7	Ethernet LED Enable	LEDA/LEDB On RAO/RA1 With Ethernet, RAO/ANO Wi	



"Configuration Bits set in code"のチェックマークを削除してから、各 bit の設定が 出来る。

Configuration Bits				
	Configuration Bits set in code.			
Address	Address Value Category		Setting	
FFF8	A1	Watchdog Timer Enable	Enabled	
I		Stack Overflow Reset Enable	Enabled	
I		Extended Instruction Set Enable bit	Disabled	
FFF9	FO	Code Protect 000000-00FFFF	Enabled 🔹	
FFFA	C5	Oscillator	Disabled	
I		Fail Safe Monitor Clock Enable	Enabled	
I		Internal External Switch Over Enable	Anap 12a	
FFFB	F4	Watchdog Timer Postscale	1:16	
FFFD	F7	Ethernet LED Enable	LED&/LEDB On R&O/R&1 With Ethernet, R&O/ANO Wi	

◆ Project->Build Allでアプリをビルドする

ſ	Project	<u>D</u> ebugger	Programmer	<u>T</u> ools	⊆onfi
Ī	Proje	ct <u>W</u> izard…			
<u>N</u> ew					
i.	Open				
Close				►	
i	Set Active Project				•
	Quickbuild (no ,asm file)				
	Cl <u>e</u> an	1			
Export Makefile					
ć	<u>B</u> uild	All		Ctrl+F1	.0
I	<u>M</u> ake			F10	
	Build	Confi <u>g</u> uratio	n		- ►

🗾 Output

◆ プログラミング及びダウンロードツールを設定する。
 ICD2はデバッグ及びダウンロードができる。



PICkit2はダウンロードしかできない。



♦ ダウンロードする。



Programming Target (2008-9-13 11:01:22) Erasing Target Programming Program Memory (0x0 - 0xD93F) Verifying Program Memory (0x0 - 0xD93F) Programming Configuration Memory Verifying Configuration Memory PICkit 2 Ready



第四章 サンプルソースの説明

"TCPIP WebVend App"はHttpサーバのサンプルです。 設定しているディフォルトのIPアドレスは192.168.1.10。

- ◆ クロスLANケーブルでボードとPCを繋ぐ。
- ◆ ボードに電源を入れる。
- ◆ IEを開いて、http://192.168.1.10/を入力すると下記のWebが表示される。



◆ TCPIPConfig.hファイルにMACアドレス、IPアドレスが設定されています。

以上。