



VC0706 カメラモジュール 簡易マニュアル

株式会社日昇テクノロジー

http://www.csun.co.jp

info@csun.co.jp

更新日 2014/10/30

copyright@2014





| NO | バージョン | 修正内容 | 修正日 |
|----|--------|-------------------------|------------|
| 1 | Ver1.0 | 新規作成 | 2014/9/13 |
| 2 | Ver1.1 | 下記内容追加: | 2014/10/26 |
| | | 付録1、よく利用する EEPROM パラメータ | |
| | | 付録2、ボーレート、画像サイズなど変更方法 | |
| 3 | Ver1.2 | 下記内容追加: | 2014/10/30 |
| | | 付録3、高速モードへの更新手順 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (| |
| | | | |
| | | | |

※ この文書の情報は、文書を改善するため、事前の通知なく変更されることがあります。 最新版は弊社ホームページからご参照ください。「http://www.csun.co.jp」 ※ (株)日昇テクノロジーの書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に 禁じられています。

• 修正履歴



目次

| 1、構造 | 4 |
|-------------------------|----|
| 2、主な仕様 | 5 |
| 3、シリアルポートから画像の採集 | 6 |
| 3.1 ソフトウェアツールで画像の採集 | 6 |
| 3.2 コマンドで画像の採集 | 8 |
| 4、ビデオ出力 | 10 |
| 付録1、よく利用する EEPROM パラメータ | 11 |
| 付録2、ボーレート、画像サイズなど変更方法 | 14 |
| 1、一項目を変更する | 14 |
| 2、複数項目を一緒に変更する | 16 |
| 付録3、高速モードへの更新手順 | 19 |



1、構造





2、主な仕様

- デジタル画像処理 (DSP) チップ VC0706@Vimicro 搭載
- イメージセンサー: 1/4 CMOS イメージセンサーMT9V011
- ビデオ出力:CVBS 30fps
- 画像フォーマット:JPEG
- PCB ボードサイズ: 38×38mm(**外枠付き、**出荷時デフォルト)/32×32mm(**外枠取除く**)
- イメージ方式: PAL 方式(628×582)、NTSC 方式(510×492) 両方サポート。出荷時デフォルトは NTSC 方式。
 レジスタンス R5 を除くと PAL 方式になり、ユーザーは自由に選択することができます。
- 画像サイズ: VGA/QVGA/QQVGA CIF/QCIF/QQCIF、出荷時デフォルトは QVGA (320*240)
 ユーザーは通信プロトコルを参考にして自由に変更することができます。サイズが小さければ小さいほど、転送速度は速くなっていきます。
- ボーレート:9600bps-115200bps、出荷時デフオルトは38400、ユーザーは通信プロトコルを参考にして 自由に変更することができます。
- レンズ:フィールド角:90°、焦点距離:3.6mm、650nm波帯
- 接続端子: 6PIN-2.0mm/2PIN-2.0mm(赤外線LEDインタフェース)
- レベル:出荷時デフオルトは CMOS、ユーザーのニーズに応じて TTL レベルに変更することができます。
- 動作電圧: DC4.8V[~]DC6.5V 動作電流:90mA(赤外線 LED 動作していない場合)
- 動作温度:-20℃~+60℃、保存温度:-30℃~70℃、湿度:90%非結露
- 自由に高速/低速シリアルポートを調整
 - 1、低速シリアルポート出力:R7,R8,R15,R16はNC
 - 2、高速シリアルポート出力: R13, R14, R15, R16 は NC
 - 3、低速 TTL 出力: R7, R8, U7 は NC
 - 4、高速 TTL 出力: R13, R14, U7 は NC

※低速:9600bps-115200bps、高速:38400bps-921600bps

※高速モードに調整するには、EEPROMを更新必要、手順は付録3の内容をご参照ください。

※高速モードに調整した後は PC 側から認識できなくなるので、低速モードに戻せない。また高速モードの場合は速度が速いので、データ落とし易い。



3、シリアルポートから画像の採集

3.1 ソフトウェアツールで画像の採集

1 本製品のインタフェースは6ピンがあり、VIDEO/GND/TX/RX/GND/5Vです。

説明: VIDEO はビデオ信号端で、直接にディスプレイにつなげます。使わない場合は、そのままでいいです。GND は二つで共用。

2 電源 5V 間違えないようにつないでください。

3 パソコンシリアルポートとの接続: USB からシリアル変換ケーブルは不安定なので、デスクトップのほうがいいです。

シリアルポートは CMOS レベル/TTL レベルにわけています。パソコンシリアルポートは CMOS レベルで、 すなわち 232 レベルです。本製品は出荷時デフオルトは 232 レベルですが、MCU のシリアルポートは普通は TTL レベルです。もし TTL レベルに変更するなら、低速 TTL 出力をご参考ください: R7, R8, U7 は NC。NC の は除くことです。つまり、R15、R16 の位置の抵抗が 0Ω、あるいはショートの状態で、MAX レベル変換 IC を 削除する。(低速シリアルポート 9600-115200)

232 レベル接続、TX/RX/GND は DB9 の 2/3/5と繋ぐ

TTL レベル接続、TX/RX/GND は DB9 の 3/2/5 と繋ぐ

また、ソフトウェアツールのシリアルポート端子とパソコンデバイスマネージャーの COM ポート端子を 一致にするように、ご注意ください!

4 ホスト側 (パソコン側のソフトウェアツール)を起動

COM Port BeatRate (出荷時のデフオルトは 38400) を正しく選び、ほかはデフォルトのままで、オープ ンをクリックしてください。つぎは、Get Version をクリックして、バージョン情報が出てきたら、接続は できたとしめす。CMD time out!という提示情報が出てきたら、接続ができていないと示しているので、チ ェックしてください。







5 画像を採集し、シリアルポートでパソコンに転送して表示される:

Fbuf Ctrl をクリックして、新しい画面が表示される。そして Stop CFbuf をクリックしてから、Sel File をおしてファイルを保存する。最後には Read ボタンをおして画像を読取って表示する。





低価格、高品質が不可能? 日昇テクノロジーなら可能にする



3.2 コマンドで画像の採集

1、以下は撮影してデータをアップロードするまでの一連の操作である、ご参考ください。

ステップ1:56 00 36 01 00 を送信、当フレームを止めます。

ステップ2:56 00 34 01 00を送信し、当フレームのデータ長さを取得する。

返送データを受け取る: 76 00 34 00 04 FF FF FF (赤い部分は BUFF のバイト数を表示する、4 バイ



ト)

ステップ3:56 00 32 0C 00 0A00 00 00 00FF FF FF FF10 00 を送信します(青い部分はこのデータが固定されたことを表示する)

シリアルポートからの返送データ:76 00 32 00 00FF D8 ... 画像データ... FF D976 00 32 00 00 ステップ4:復帰フレームに56 00 36 01 03 を送信、通常の作業状態に戻します

2、よく使われる制御コマンド(詳細は通信プロトコルをご参考)

1 リセットコマンド:56 00 26 00 返送:76 00 26 00

2撮影コマンド:56 00 36 01 00 返送:76 00 36 00 00

3 撮った画像のサイズを読み取るコマンド:56 00 34 01 00 返送:76 00 34 00 04 00 00 XX YY

4撮影した画像データ取得コマンド:56 00 32 0C 00 0A 00 00 XX XX 00 00 YY YY ZZ ZZ

返送: 76 00 32 00 00 (間隔) FF D8..... FF D9 (間隔) 6 00 32 00 00

00 00 XX XX ------スタートアドレス (スタートアドレスは必ず8の倍数であり、普段は00 00 に設定 する)

- 注意: JPEG 画像ファイルは必ず FF D8 を始めとして、FF D9 を終わりとします。
- 5 撮影停止コマンド:56 00 36 01 03 返送:76 00 36 00 00
- 6 撮影画像の圧縮率設定コマンド:56 00 31 05 01 01 12 04 XX 返送:76 00 31 00 00

XX 普段には 36 にします (範囲: 00 ----FF)

7撮影画像のサイズ設定コマンド:

56 00 31 05 04 01 00 19 11 (320*240) 返送: 76 00 31 00 00

56 00 31 05 04 01 00 19 00 (640*480)

8 シリアルポートのボーレートを修正するコマンド:56 00 24 03 01 XX XX 返送:76 00 24 00 00

XX XX ボーレート

AE C8 9600

56 E4 19200

2A F2 38400



4、ビデオ出力

本カメラモジュールのビデオ出力(アナログ信号)を ARM/Cortex-A7 デュアルコア・A20 開発キットの TVIN インターフェース経由で液晶に表示する。

ハードウェア接続:

- 1、 カメラモジュールの Video ピンと A20 開発キットの TVIN の 4pin (AVO) と繋ぐ、Video ピン隣の GND ピンと TVIN の 3pin (GND) と繋ぐ。
- 2、 カメラモジュールの 5V ピンと隣の GND ピンを 5V DC の+-端と繋ぐ。
- 3、 A20 開発キットの電源を入れて、起動後、ApplicationのTVINアプリを起動すると、ビデオ画像が 表示される。





付録1、よく利用する EEPROM パラメータ

| アドレス | 機能 | 長さ (バ | デフォル | 機能説明 |
|--------|-------------|----------|---------|--|
| | | イト) | ト値 | |
| | | | | |
| | | | | 通信デバイス |
| | | | | 通信デバイスは MCII シリアルポート 高速シリアルポートと SPI |
| | Communica | | | ポートがあろ |
| 0x0007 | tion | 0x01 | 0x01 | 1・MCIIシリアルポートを使うことを示す |
| | Device | | | 2. 高速シリアルポートを使うことを示す |
| | | | | 3・SPI ポートを使うことを示す |
| | | | | |
| | | | | MCU > y) / h = k + 0 / h = h = h |
| | | | | $MCU > y)) v = FO / u > y / u > lu > SOM CO \Im$ |
| | | | | MUU シリノルホートのクロックはZMMの場合、ホーレートとこの |
| | | | | コントロール項目との関係は下記のようでのる。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | MOU HADT | | | 38400 0 x $ZAF2 (アノオルト値)$ |
| 0x0008 | MCU UARI | 0x02 | 0x2AF2 | 57600 0x1C4C |
| | BPS | | | |
| | | | | MCU シリアルボートのクロックは 36M の場合、ボーレートとこの |
| | | | | コントロール項目との関係は下記のようである。 |
| | | | | ホーレート 設定値 |
| | | | | 9600 0xE960 |
| | | | | 19200 0x7430 |
| | | | 2. | 38400 0x3998 |
| | | | X | 57600 0x2610 |
| | | | | 115200 0x1288 |
| | | | | 高速シリアルポートのボーレート |
| | | \frown | | 前の 2 つのバイトは高速シリアルポートの FRAC レジスターの設 |
| | | | | 定に使う |
| | | | | 後の2つのバイトは高速シリアルポートの INTER レジスターの設 |
| | | | | 定に使う |
| | | | | 計算式は下記のよう: |
| | Uigh Spood | | 00208 | DIVISOR = CLK / (BAUD x 16) |
| 0x000A | IIIgh Speed | 0x04 | 0x0290, | INTER = (Integer)DIVISOR |
| | UART DES | | OXUUUL | FRAC=(Integer)((DIVISOR - INTER)*1024) |
| | | | | その中: |
| | | | | CLK は高速シリアルポートのクロックで、値は 27M である |
| | | | | BAUDは 設定するボーレート |
| | | | | INTER の値を INTER レジスターに書き込む |
| | | | | FRAC の値を FRAC レジスターに書き込む |
| | | | | Integer 丸める操作を示す |



低価格、高品質が不可能? 日昇テクノロジーなら可能にする

| | | | | よく使うボーレー | トの INTER と FRA | C の対照表は下記のようであ |
|--------|----------|-------|---------|------------------|----------------|--------------------|
| | | | | る: | | |
| | | | | ボーレート | INTER | FRAC |
| | | | | 38400 | 0x002B | 0x03C8 |
| | | | | 57600 | 0x001D | 0x0130 |
| | | | | 115200 | 0x000E | 0x0298 |
| | | | | 460800 | 0x0003 | 0x02A6 |
| | | | | 921600 | 0x0001 | 0x0353 |
| | | | | SPI ポートのボーI | レート | |
| | | | | 前の2つのバイト) | はSPI ポートのボ | ーレート DIVIDER レジスター |
| | | | | の設定に使う | | |
| | | | | 後の2つのバイト | は SPI ポートのボ | ーレート SS レジスターの設 |
| | | | | 定に使う | | |
| | | | | 計算式は下記のよ | うである: | |
| | | | | DIVIDER = 0 | CLK/(2*BAUD) | |
| | | | | その中: | | |
| | | | | CLK はSPI モジュ | ールのクロック、 | その値:27Mまたは36M。 |
| | | | | BAUD は設定する S | SPIのボーレート | |
| | | | | DIVIDER は DIVIDE | R レジスターに書 | き込む値 |
| | | | | SS レジスターに書 | き込むデフォルト | 、値は 0x0200 |
| | | | | よく使われるボー | レートの INTER | と FRAC の対照表は下記のよ |
| 0v000F | SDI BDS | 0.004 | 0x000D, | うである: | | |
| OXOOOL | SIT DIS | 0704 | 0x0200 | SPI モージュール | のクロックが 271 | [の場合: |
| | | | | ボーレート | DIVIDER | SS |
| | | | | 0.844M | 0x000F | 0x0200 |
| | | | | 1.688M | 0x0007 | 0x0200 |
| | | | | 3.375M | 0x0003 | 0x0200 |
| | | | | 🥌 6.750M | 0x0001 | 0x0200 |
| | | | | 13.500M | 0x0000 | 0x0200 |
| | | | | SPI モージュール | のクロックが 36M | [の場合: |
| | | | | ボーレート | DIVIDER | SS |
| | | | | 1.125M | 0x000F | 0x0200 |
| | | | | 2.250M | 0x0007 | 0x0200 |
| | | | | 4.500M | 0x0003 | 0x0200 |
| | | | | 9.000M | 0x0001 | 0x0200 |
| | | | | 18.000M | 0x0000 | 0x0200 |
| | | | | LBUF JPE から出力 | する時のズームレ | ~ ートの設定に使う |
| | | | | Bit[1:0] : 水平ズ | ームレート: | |
| | | | | 00:1:1、ズ | ームしない | |
| 0x0019 | Downsize | 0x01 | 0x00 | 01:1:2、元 | の 1/2 に縮小 | |
| | | | | 10:1:4、元 | の 1/4 に縮小 | |
| | | | | 11:保留 | | |
| | | | | Bit[3:2]:保留、(| 0 に設定 | |
| | | | | Bit[5:4]:垂直ズ | ームレート: | |



| | | | | 00:1:1、ズームしない 01:1:2、元の1/2に縮小 10:1:4、元の1/4に縮小 11:保留 Bit[7:6]:リザーブ,0に設定する 注意:垂直ズームレートの値<=水平ズームレートの値でなけ ればならない |
|--------|----------------------|------|------|--|
| 0x0016 | Mode Gate Control | 0x01 | 0x1E | ハードウェアモジュールのクロックの開閉をコントロールする ここに設置されたハードウェアモジュールはビデオの Data Path と関係ないものである。 モジュールのクロックを開く場合,動作する。クロックを閉じる 場合、動作しない。 Bit2: TE(TV Encoder と DAC) モジュールのクロックの開閉を コントロールする: 0:閉じる 1:開く Bit[7:5]:保留、0に設定 |



付録2、ボーレート、画像サイズなど変更方法

1、一項目を変更する

ボーレートの変更で例とする:

1. VC0706CommTool を開いて、初期ボーレート(出荷時は 38400)を選択して、[OPEN]をクリックして、下 記のウインドウを表示する。



2. 左側の[R/W Data]の押下で下記のウインドウを表示する。

| u VCO706 Comm Tool |
|--|
| Tots Help Tots Help Comm Setting Data Show Close COM Fort: COMI P BautRate: DBOO ParityBit: None StopBit: I Comm Command Read/Write Data (Address and data format is Hex) R/W Colect Device Data Width Data Num Address Value Read/Write Data (Address and data format is Hex) R/W Colect Device Data Width Data Num Address Value Read Chip Reg: Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] Sentor Reg Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] Sentor Reg Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] Sentor Reg Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] Sentor Reg Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] SFI Flash Data Width = 1 : Address = [Dx00, 0xFFFF] Tmage Froperty Gamma Spi Flash Other Ctrl Up/Down Load System Reset Fbuf Ctrl Zoom Ctrl |
| |

3. R/W: Write、Select Device: I2C E2prom、Data Num:1、アドレス 08 はシリアルボーレートの上位バ イト、アドレス 09 はシリアルボーレートの下位バイトに対応しています。 例えば:ボーレートを 38400bits/s (2AF2) に設定する。



まず R/W:Write、Select Device:I2C E2prom、Data Num:1、Address:08、Value:2A のように設定して、 [Write]を押下する。

続いて Address: 09、Value: F2 に設定して、[Write]を押下するとボーレートは 38400bits/s に設定される。 電源を切って再度入れる場合、シリアルボーレートは 38400bits/s となる。

※E2prom内のアドレスと値の詳細内容は付録1の内容をご参照ください。

※同じ手順で画像サイズも変更できる。

画像属性の設定例:

1. VC0706CommTool を開いて、初期ボーレート(出荷時は 38400)を選択して、[OPEN]をクリックして、下 記のウインドウを表示する。



2. 左側の[Image Property]の押下で下記のウインドウを表示する。

| Image Property Page | | x |
|--|------------------|------------------------|
| Prinktness | | ····· |
| Drightness. | | |
| Contrast: | <u> </u> | (0×80), 1.0000000 |
| Hue: | <u> </u> | (0×00), 0 |
| Saturation: | <u>-</u>] | (0×48), 1.687500 |
| Off Contrast: | <u> </u> | (0×80), 128 |
| SetDefault | Reload | Save to E2prom |
| Register | Function Control | om Value |
| $Control (0 \times 1A00) = 0 \times 10$ | En Brightness | $ress = 0 \times 04A4$ |
| Contrast (0x1A10) = 0x00 Contrast (0x1A11) = 0x80 | En Contrast | trast = 0x80 |
| Off_contrast (0x1A12) = 0x80 Hue (0x1A14) = 0x00 | En Hue | = 0x00 |
| Saturation (0x1A15) = 0x00 | Set Get | ration = UX48 |
| Read Register | Save to E2prom | Read E2prom |
| | | |

各ボタンの操作の詳細はVC0706 serial port debug user's manual V1.00.pdf の"Image Property Page" button 節をご参照ください。



2、複数項目を一緒に変更する

弊社 HP からよく利用されるパターンの Bin ファイルをダウンロードできる。シリアルツールソフトで EEPROM に書き込む。

画像サイズを VGA に変更、ボーレートを 115200 に設定する例:

1. VC0706CommTool を開いて、初期ボーレート(出荷時は 38400)を選択して、[OPEN]をクリックして、下 記のウインドウを表示する。



2. 左側の[Up/Down Load]の押下で下記のウインドウを表示する。

| Upload/Download |
|--|
| System Reset Select Ctrl Info Device Check Ctrl Info Device Check Ctrl Info Device |
| Ctrl Info Device: I2C E2prom |
| Upload File: |
| File: |
| |



3. [Device Size]を「2K Bytes」を選択する。[Download]欄でダウンロードするファイル()を選択する:

| Upload/Download | | × | | | | |
|---|-------------------------------|-------|--|--|--|--|
| System Reset Select Ctrl Info Device Check Ctrl Info Device Ctrl Info Device: I2C E2prom Device Size: 2K Bytes 24C1 | ype Erase Flash 6 (2 KB) 💌 | | | | | |
| Upload | | | | | | |
| File: | | | | | | |
| Only read ctrl info | Upload | | | | | |
| C Read whole device data | _ | | | | | |
| C Read given size data 2 KBytes | - | | | | | |
| _ Download | | | | | | |
| File: tools¥E2PROM Configuration Parameters¥115200VGA-9V011bin | | | | | | |
| Download | | | | | | |
| | | | | | | |
| | [0/ | 1249] | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ✓ ファイルを開く | | × | | | | |
| ファイルの場所(D: 🚺 E2PROM Configuration Paramete | - ← 🗈 💣 💷 - | | | | | |
| 名前 | 更新日時 | 種▲ | | | | |
| 57600vga-9V011.bin | 2013/04/07 9:50 | в | | | | |
| 115200QVGA-9V011,bin | 2013/04/07 9:50 | в | | | | |
| 115200VGA-9V011.bin | 2013/04/07 9:50 | BE | | | | |
| | | - | | | | |
| | | | | | | |
| ファイル2台(N): 115200VGA-9V0115m | 開((| | | | | |
| ファイルの種類(工): Bin File(*bin) | ▼ キャン | | | | | |
| | | 110 | | | | |

[Download]ボタンを押して、EEPROM に書込む:



低価格、高品質が不可能? 日昇テクノロジーなら可能にする

| Upload/Download | Ŋ |
|---|-----------------------|
| System Reset Select Ctrl Info Device Check Ctrl Info Device Check Ctrl Info Device Ctrl Info Device: I2C E2prom Device Size: 2K Bytes | |
| Upload File: | |
| Writting data [168/1249] 完了後: VC0706CommTool | |
| | ч т х т х |



付録3、高速モードへの更新手順

1、カメラモジュールは低速モードで正常動作する事を確認し、シリアル通信ツールで EEPROM を更新する。

2、ソフトウェア設定:

高速シリアルポーレートに設定するには、2ステップがある。各ボーレートによって設定手順を説明する:

1) 38400bps の設定手順:

| A 07 02 | |
|---------|--|
| | |
| | |
| 0B C8 | |
| B 0C 00 | |
| OD 2B | |

コマンドでの操作手順:

ステップ1、ポーレートを設定する:

<u>56 00 31 08 04 04 00 0A 03 C8 00 2B</u>

正しく実行する場合の返送内容: 76 00 31 00 00 エラーの場合の返送内容: 76 00 31 03 00

ステップ2、高速シリアル通信を設定する <u>56 00 31 05 04 01 00 07 02</u>

> 正しく実行する場合の返送内容:<u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容:<u>76 00 31 03 00</u>

2) 57600bps の設定手順:

| 項目 | EEPROM アドレス | 設定値 |
|----|-------------|-----|
| А | 07 | 02 |
| | OA | 01 |
| D | OB | 30 |
| D | OC | 00 |
| | OD | 1D |

コマンドでの操作手順:

ステップ1、ポーレートを設定する:

56 00 31 08 04 04 00 0A 01 30 00 1D

正しく実行する場合の返送内容: 76 00 31 00 00

エラーの場合の返送内容: 76 00 31 03 00

ステップ2、高速シリアル通信を設定する: 56 00 31 05 04 01 00 07 02

> 正しく実行する場合の返送内容:<u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容:<u>76 00 31 03 00</u>

3) 115200bps の設定手順:

| 項目 | EEPROM アドレス | 設定値 | |
|----|-------------|-----|--|
| А | 07 | 02 | |
| В | 0A | 02 | |
| | 0B | 98 | |
| | 0C | 00 | |
| | OD | 0E | |

コマンドでの操作手順:

ステップ1、ポーレートを設定する:

<u>56 00 31 08 04 04 00 0A 02 98 00 0E</u>

正しく実行する場合の返送内容:<u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容:76 00 31 03 00

ステップ2、高速シリアル通信を設定する <u>56 00 31 05 04 01 00 07 02</u>

> 正しく実行する場合の返送内容: 76 00 31 00 00 エラーの場合の返送内容: 76 00 31 03 00

4) 460800bps の設定手順

| 項目 | EEPROM アドレス | 設定値 |
|----|-------------|-----|
| А | 07 | 02 |
| | OA V | 02 |
| D | 0B | A6 |
| D | 0C | 00 |
| | OD | 03 |

コマンドでの操作手順:

ステップ1、ポーレートを設定する:

<u>56 00 31 08 04 04 00 0A 02 A6 00 03</u>

正しく実行する場合の返送内容: <u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容: <u>76 00 31 03 00</u>



ステップ2、高速シリアル通信を設定する: 56 00 31 05 04 01 00 07 02

> 正しく実行する場合の返送内容:<u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容:<u>76 00 31 03 00</u>

5) 921600bps の設定手順:

| 項目 | EEPROM アドレス | 設定値 |
|----|-------------|-----|
| А | 07 | 02 |
| | OA | 03 |
| П | OB | 53 |
| Б | OC | 00 |
| | OD | 01 |

コマンドでの操作手順:

ステップ1、ポーレートを設定する: <u>56 00 31 08 04 04 00 0A 03 53 00 01</u>

> 正しく実行する場合の返送内容: <u>76 00 31 00 00</u> エラーの場合の返送内容: <u>76 00 31 03 00</u>

ステップ2、高速シリアル通信を設定する: 56 00 31 05 04 01 00 07 02

> 正しく実行する場合の返送内容:76 00 31 00 00 エラーの場合の返送内容:76 00 31 03 00

3、ハードウェア修正: R13、R14を取り除く。R7、R8は Oohm を付ける。

以上。