

Linux/Android/WinCE 対応マルチ・メディア ARM11 ボード Idea6410+LCD4.3

の Android 1.5 マニュアル

株式会社日昇テクノロジー

http://www.csun.co.jp

info@csun.co.jp

2010/2/5

copyright@2010



修正履歴

NO	バージョン	修正内容	修正日
1	Ver0.1	新規作成	2010/2/5
2	Ver0.2	ビルド操作手順の追加	2010/02/16

- ※ 使用されたソースコードは <u>http://www.csun.co.jp/</u>からダウンロードで きます。
- ※ この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
- ※(株)日昇テクノロジーの書面による許可のない複製は、いかなる形態に おいても厳重に禁じられています。



第一章 Cross-compile のインストール	4
1.1 コンパイラをインストール	4
1.2 インストール成功したか確認する	4
第二章 u-boot のコンパイル	$\dots 5$
2.1 u-boot-movi.bin のコンパイル	$\dots 5$
2.2 u-boot-nand.bin のコンパイル	$\dots 5$
第三章 カーネルのコンパイル	6
3.1 zImage-fix-debug のコンパイル	6
3.2 zImage-fix-nand のコンパイル	6
第四章 cupcake のコンパイル	7
4.1 準備作業	7
4.2 コンパイル	7
第五章 イメージファイルを書き込む	9
5.1 書き込む条件	9
5.2 書き込む手順	9
付録:ネットワーク設定	19



第一章 Cross-compile のインストール

Version:Android-1.5_v0.10

Linux 環境:ubuntu-9.04

1.1 コンパイラをインストール

toolchains フォルダの arm-none-linux-gnueabi-arm-2008q3-72-for-linux.tar.bz2 を /usr/local/arm/フォルダにインストールする。

下記コマンドを実行する:

tar jxvf arm-none-linux-gnueabi-arm-2008q3-72-for-linux.tar.bz2 -C /

※デフォルタのフォルダが/usr/local/arm/

1.2 インストール成功したか確認する



arm-none-linux-gnueabiが/usr/local/arm/にインストールされている。



第二章 u-boot のコンパイル

u-bootは二つある:u-boot-movi.binとu-boot-nand.bin u-boot-movi.bin:SDカードに書き込んで、SDカードからの起動を実現する。ソース bootloader/u-boot-1.1.6-ut-s3c6410-moviをコンパイルして出来上がる。 u-boot-nand.bin:nand flashに書き込んで、nandからの起動を実現する。ソース bootloader/u-boot-1.1.6-ut-s3c6410-nandをコンパイルして出来上がる。

2.1 u-boot-movi.bin のコンパイル

bootloader/u-boot-1.1.6-ut-s3c6410-moviフォルダで下記コマンドを実行する:

- # make clean
- # make smdk6410_config
- # make
- # ./mkmovi

実行後、カレントフォルダにu-boot-movi.binファイルが生成される。

2.2 u-boot-nand.bin のコンパイル

bootloader/u-boot-1.1.6-ut-s3c6410-nandフォルダで下記コマンドを実行する:

- # make clean
- # make smdk6410_config
- # make
- # ./mknand

実行後、カレントフォルダにu-boot-nand.binファイルが生成される。



第三章 カーネルのコンパイル

カーネルは二つある:zImage-fix-debugとzImage-fix-nand

zImage-fix-debug:SDカードに書き込んで、SDカードから起動して他のImageファイルを書き込む に使う。

zImage-fix-nand:nand flashに書き込んで、nandから起動した時のzImage。

■使用ソースコード:下記 URL からダウンロード

 $http://www.dragonwake.com/download/idea6410/en/urbetter-android-1.5_v1.0.tgz$

3.1 zImage-fix-debug のコンパイル

kernel/urbetter-android-1.5-2.6.27/フォルダで下記コマンドを実行する:

make clean

cp urbetter-android-debug-430.config .config

7″のLCDを使っている場合は cp urbetter-android-debug-700.config .config

make menuconfig

make

./fix-image

実行後生成されたzImage-fixをカレントフォルダにコピーして下記コマンドでファイル名を zImage-fix-debugに変更する。

cp arch/arm/boot/zImage-fix ./zImage-fix-debug

3.2 zImage-fix-nand のコンパイル

下記コマンドを実行する:

make clean

cp urbetter-android-nand-430.config .config

7″のLCDを使っている場合は cp urbetter-android-nand-700.config .config

make menuconfig

make

./fix-image

実行後生成された zImage-fix をカレントフォルダにコピーして下記コマンドでファイル 名を zImage-fix-nand に変更する。

cp arch/arm/boot/zImage-fix ./zImage-fix-nand



第四章 cupcake のコンパイル

4.1 準備作業

まず、cupcakeフォルダにあるソースコードをカレントフォルダに解凍する。

sudo tar xvf urbetter-android-cupcake.tar.bz2

cupcakeフォルダに入る。

cd android_cupcake

環境変数を設定する。

export ANDROID_JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java=6-sun/

4.2 コンパイル

make -j4 TARGET_PRODUCT=sec_smdk6410

少し時間がかかる。

コンパイル完了後、カレントフォルダ(android_cupcake)に「out」フォルダが生成される。 Out/target/product/smdk6410/フォルダの中身を見るとandroidのルートファイルシステム関連の すべてのファイルが生成されている。

l=1.5_v0.10\cupcake\android_cupcake\out\target\product\smdk6410

×	名称 🔺	大小	类型
~	🛅 data		文件夹
-	🛅 obj		文件夹
	aroot (文件夹
	🚞 symbols		文件夹
	🚞 system		文件夹
	🗐 android-info. txt	1 KB	文本文档
	🛅 clean_steps. mk	1 KB	Makefile
	📷 ramdisk. img	142 KB	IMG 文件
	📷 system.img	54,228 KB	IMG 文件
	📷 userdata. img	3 KB	IMG 文件

◆ systemフォルダにあるすべてのファイルをroot/systemフォルダにコピーする。

ユーザーのニーズに応じて、独自で作成したアプリやWEBからダウンロードしたアプリを

root/system/appフォルダに追加して利用できる。弊社からも一部のアプリとゲームを

(apkファイル)をtest file/apk/softwareとgamesフォルダで提供している。

ユーザーから変更あるいは追加があった場合は、全コンパイルが必要。その場合、「out」フォ ルダを丸ごと削除して再コンパイルする必要。



◆ ルートファイルシステムの圧縮

Out/target/product/smdk6410/root/で下記コマンドを実行する:

<code># sudo tar cvf ../urbetter-android-1.5-rootfs.tar *</code>

カレントフォルダに生成されたurbetter-android-1.5-rootfs.tarファイルがルートファイルシステムになる。



第五章 イメージファイルを書き込む

5.1 書き込む条件

5-1-1.使用マニュアル:上記の環境を解凍後、下記マニュアルを使用した。

urbetter-android-1.5_v0.10¥doc¥android-1.5-UserManual_v0.10.pdf

5-1-2.使用 SD カード: Panasonic1GB×2

5-1-3.手順:

下記イメージを使用した。あるいは第五章前にコンパイルされたファイルを利用してください。

¥urbetter-android-1.5_v0.10¥image¥image-480_272

u-boot-movi.bin

u-boot-nand.bin

zImage-fix-debug

zImage-fix-nand

5.2 書き込む手順

5-2-1. Eboot 用の SD カードの作成

マニュアルに記載されている Eboot は使用環境に存在しないため、idea6410

付属の DVD より入手(下記ファイル)した。

 $\mathsf{DVD}\texttt{F}\mathsf{Tools}\texttt{F}\mathsf{SD}\mathsf{boot}\texttt{F}\mathsf{IROM}_\mathsf{F}\mathsf{using}_\mathsf{Tool.exe}$

IROM_SD_EBOOT.nb0

SD boot.txt

・WindowsPC 上で SD カードを Format する Format は FAT32 で実施。

・Image file to fuse に「IROM_SD_EBOOT.nb0」を指定。

・SD/MMC Driver に SD カードのドライブを指定。

・START キー押下。

5-2-2. Eboot でブロックの削除

·idea6410 に SD カードを挿入し、電源を投入。

・起動され、3秒以内にスペースキーを押下。

- ・メニューより「A」を選択。
- •「Erasing block」を確認。

5-2-3. boot 用の SD カード作成

Eboot 用とは別に用意した SD カードに対して実施した。

使用ツールはイメージファイルと同じフォルダのものを使用した。



- ・WindowsPC 上で SD カードを Format する Format は FAT32 で実施。
- ・WindowsPC 上で moviNAND_Fusing_Tool.exe を実行。
- ・SD/MMC Driver に SD カードのドライブを指定。
- ・Bootloader の Image file に「u-boot-movi.bin」を指定。
- ・Specific Sector の Sector に 32 を指定。
- ・Specific Sector の Image file に「zImage-fix-debug」を指定。
- ・START キー押下。

5-2-4. urbetter-android-1.5-rootfs.tar $\mathfrak{O} \exists \mathfrak{L}$ -

・Eboot と同じ SD にコピー。

5-2-5. idea6410の設定:SD ブート:SW1 を「1111」に設定

5-2-6. Flash 内容をクリア

- 1.【操作条件】
- シリアルケーブルを PC と接続(シリアルケーブルは USB アダプタにて 変換)、Serial Port を Connect とする。
- ② SD ブート状態:1111
- ③ SD1 カードを ARM11 ボードに入れ、電源を投入、Linux を起動します。
- 2.【ハイパーターミナル上に結果画面】

Done.

```
chvt: can't open console
modprobe: chdir(2.6.29): No such file or directory
s3c-nand: ECC uncorrectable error detected
modprobe: chdir(2.6.29): No such file or directory
Spawning shell within the initramfs
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
(initramfs):/#
```



3.【操作内容】

flash_eraseall /dev/mtd0 flash_eraseall /dev/mtd1 flash_eraseall /dev/mtd2 flash_eraseall /dev/mtd3

(initramfs):/#
(initramfs):/# flash eraseall /dev/mtd0
Erasing 128 Kibyte @ 60000 75 % complete.
(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/# flash_eraseall /dev/mtd1
Erasing 128 Kibyte @ 4e0000 97 <mark>% complete.</mark>
(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/# flash eraseall /dev/mtd2)
Erasing 128 Kibyte @ 2e0000 95 % complete.
(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/# flash_eraseall /dev/mtd3)
Erasing 128 Kibyte @ 4ac0000 30 % complete
Skipping bad block at 0x04ae0000
Erasing 128 Kibyte @ 4ee0000 31 % complete
Skipping bad block at 0x04f00000
Erasing 128 Kibyte @ cb40000 82 % complete
Skipping bad block at 0x0cb60000
Erasing 128 Kibyte @ f6e0000 99 % complete
(initramfs):/#
/initwamfs)·/#



5-2-7. ルートファイルシステムを書き込む準備

- 1 ARM11 ボードを再起動
- 2 再起動できたら、下記操作を行います。

ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3

ubimkvol /dev/ubi0 -N rootfs -s 200MiB

mount -t ubifs ubi0:rootfs /mnt

(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/#(ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3)
ubiattach: error!: cannot attach mtd3
error 17 (File exists)
(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/#(ubimkvol /dev/ubi0 -N rootfs -s 200MiB
Volume ID 0, size 1626 LEBs (209793024 bytes, 200.1 MiB), LEB size 129024 byt
(initramfs):/#
(initramfs):/#
(initramfs):/#(mount -t ubifs ubi0:rootfs /mnt
UBIFS: default file-system created
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size: 208373760 bytes (203490 KiB, 198 MiB, 1615 LEBs)
UBIFS: journal size: 10450944 bytes (10206 KiB, 9 MiB, 81 LEBs)
UBIFS: media format: 4 (latest is 4)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 5182151 bytes (5060 KiB)
(initramfs):/#
(initramfs):/# _

5-2-8. ルートファイルシステムを書き込む

1 再起動せずに電源を入れたまま、SD1を取り出し、SD2を入れてください。

* SD2(4で「urbetter-android-1.5-rootfs.tar」をコピー済)

2 操作内容

mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /home

tar xvf /home/urbetter-android-1.5-rootfs.tar -C /mnt

umount /mnt

umount /home



5-2-9. ブートを Nand Flash に書き込む

- 1.【操作条件】
- SD ブート状態:1111

②SD1 カードを ARM11 ボードに入れてください。

③付属 USB ケーブルで PC と ARM11 を接続し、PC と接続したら、USB ドライバをインストールしてく

ださい。USB Driver 場所: ¥tools¥usb-driver(secusb2.sys, secusb2.inf)

U-Boot を起動する(「Hit any key to stop autoboot」が出来たら、Enter キーを押す)

```
U-Boot 1.1.6 (Aug 3 2009 - 09:41:16) for SMDK6410
******
     UT-S3C6410/idea6410 SD boot v0.19
**
     ShenZhen Urbetter Technology
**
**
     Http://www.urbetter.com
*****
CPU:
        S3C6410@532MHz
        Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode)
        SMDK6410
Board:
DRAM:
        128 MB
Flash:
        0 kB
NAND:
        256 MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
In:
        serial
Out:
        serial
Err:
        serial
        Not Found CS8900@0x18800300
Net:
Hit any key to stop autoboot: Ø
SMDK6410 #
SMDK6410 #
SMDK6410 #
```



2. コマンド「dnw c0008000」を発行(最後 Enter キーを入力)

SMDK6410 # SMDK6410 # SMDK6410 # dnw c0008000 OTG cable Connected! Now, Waiting for DNW to transmit data

3. dnw を起動

USB Port \rightarrow Transmit \rightarrow Transmit

🏧 DNV v0.	60C - For T	inCE [COM:x] [USB:OK] [ADDR:0xc000000]		
Serial Port	USB Port Cont	figuration Help		
	Transmit 🕨	Transmit		
UBOOT Rx Test Status		C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\fusq_image\zImage-nand-700,0xc000000 C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\fusq_image\zImage-nand-430,0xc000000 C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\fusq_image\u-boot-nand.bin,0xc000000 K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\u-bootfs-qt-800_480.cramfs,0xc000 K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\zImage-800-480,0xc000000 K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\zImage,0xc000000 K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\zImage,0xc000000		
K. UL血或科 Linux_V. Follinux-2.6.24_00. Follinuse u-Boot-hand. Bin, Oxed0000 C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\android_1.5\zImage-nand-700-androi				



4. u-boot-nand.binを開く

🏯 ファイルを開く				×
ファイルの場所(1):	🌗 image-480_272		- 🕝 🌶 📂 🎞 -	
æ	名前	*	更新日時	種類
	퉬 urbetter-an	droid-1.5-rootfs	2010/01/26 1:26	ファイル フォ.
毎近表示した場所	船 moviNAND	_Fusing_Tool.exe	2009/02/17 16:08	アプリケーショ
	u-boot-movi.bin		2009/08/11 19:51	BIN ファイル
デフクトップ	🔽 🗋 u-boot-nan	d.bin	2009/08/11 19:56	BIN ファイル
1221.92	📴 urbetter-android-1.5-rootfs.tar		2009/08/11 23:53	TAR ファイル
	zImage-fix-debug		2009/08/11 21:04	ファイル
ライブラリ] zImage-fix	-nand	2009/08/11 21:15	ファイル
コンピューター	<			۶.
	ファイル名(N): u-boot-nandbin			開((0)
	ファイルの種類(工):	All(*.*)	•	キャンセル
ネットワーク		読み取り専用ファイルとして		

SMDK6410 #
SMDK6410 # dnw c0008000
OTG cable Connected!
Now, Waiting for DNW to transmit data
Download Done!! Download Address: 0xc0008000, Download Filesize:0x30000
Checksum is being calculated.
Checksum O.K.
SMDK6410 #
SMDK6410 #

5. ubootをnand flash 0に書き込む

コマンド「nand write c0008000 0 100000」を発行(Enterを入力)





5-2-10 イメージファイルを書き込む(9-4の画面で続きまして)

1. コマンド「dnw c0008000」を発行(最後Enterキーを入力)

SMDK6410 # SMDK6410 # dnw c0008000 Insert a OTG cable into the connector! OTG cable Connected! Now, Waiting for DNW to transmit data Download Done!! Download Address: 0xc0008000, Download Filesize:0x20 Checksum is being calculated... Checksum 0.K. SMDK6410 #

2. dnw を起動

USB Port \rightarrow Transmit \rightarrow Transmit

DNV v0.	60C - For W	inCE [COM:x] [USB:OK] [ADDR:0xc000000]			
Serial Port	USB Port Conf	Figuration Help			
	Transmit 🕨	Transmit			
	UBOOT •	C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\fusq_image\zImage-nand-700, 0xc000000			
	Status	C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\fusq_image\zImage-nand-430,Oxc000000 C:\Documents and Settings\fusq_pc\卓面\fusq_image\u=boot-pand_bip_Oxc000000			
K: \光盘资料\Linux_v0.18\linux=2.6.24_v0.18\image\rootfs=qt=800_480.cramfs,					
K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\zImage=800-480,0xc000000					
K:\尤盔玻科\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\zImage,Oxc000000 K:\光盘资料\Linux_v0.18\linux-2.6.24_v0.18\image\u-boot-nand.bin,Oxc000000 C:\Documents and Settings\fusq_pc\桌面\android_1.5\zImage-nand-700-android,O					



3. zImage-fix-nandを開く

🏯 ファイルを開く			×
ファイルの場所(1):	🄑 image-480_272 👻	G 🤌 📂 🖽 🗸	
(Ha	名前	更新日時	種類
	🌗 urbetter-android-1.5-rootfs	2010/01/26 1:26	ファイル フォ.
最近衣示した場所	船 moviNAND_Fusing_Tool.exe	2009/02/17 16:08	アプリケーショ
	u-boot-movi.bin	2009/08/11 19:51	BIN ファイル
デスクトップ	🗋 u-boot-nand.bin	2009/08/11 19:56	BIN ファイル
121.00	🔯 urbetter-android-1.5-rootfs.tar	2009/08/11 23:53	TAR ファイル
	zImage-fix-debug	2009/08/11 21:04	ファイル
ライブラリ	ZImage-fix-nand	2009/08/11 21:15	ファイル
(人) コンピューター	۲ (۱۱۱) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰۰) ۲۰۰۰ (۲۰۰		Þ
	ファイル名(N): zImage-fix-nand	-	開((_)
	ファイルの種類(I): All(*.*)		キャンセル
ネットワーク	□読み取り専用ファイルとして開く(<u>R</u>)		

4. zImage-fix-nandを「nand flash 0x600000」に書き込む

コマンド「nand write c0008000 600000 300000」を発行(Enterを入力)





5-2-11 Nand Flash起動モードに設定(SW1:1100)、ARM11を再起動
 Androidを初めて起動する場合、時間がかかります。起動後、1分間でスリープ状態に入ります。そのため、起動後、設定は変更必要です。

Androidのメイン画面で、「K6」(メニューボタン)を押し、"Settings"を選択し、

"Sound & Display" — "Screen timeout" — "Never timeout"

*ARM11ユーザーボタンはAndroidが起動の際に操作イメージを下記の図に参照





付録:ネットワーク設定

- 1. 起動前にLANケーブルを付ける場合、IPは自動取得されますので、特に設定必要が ありません。
- 2. 起動後LANケーブルを付ける場合、手動で設定必要です。
 - ① LANケーブルを接続する時、



② ネットワークの状況を調べ、コマンド「netcfg」

#				
# netcf	g			
10	UP	127.0.0.1	255.0.0.0	0x00000049
ethØ	UP	0.0.0.0	0.0.0.0	0x 00001 043
tun10	DOWN	0.0.0.0	0.0.0.0	0x 0000008 0
greØ	DOWN	0.0.0.0	0.0.0.0	0x 0000008 0
#				

上記の結果により、IPは取れてない状況です。

- ③ コマンド「netcfg eth0 up」を発行
- ④ コマンド「netcfg eth0 dhcp」を発行
- ⑤ コマンド「netcfg」をもう一回発行

#				
# netcfg				
10	UP	127.0.0.1	255.0.0.0	0x 00000049
ethØ	UP	192.168.1.113	255.255.255.0	0x 00001 043
tunlØ	DOWN	0.0.0.0	0.0.0.0	0x0000080
greØ	DOWN	0.0.0.0	0.0.0.0	0x0000080
#				
#				

IPは割り当てられたことを明らかにした、ネットワークは接続できます。



最後:Android起動後の様子

