

▼■■~の#■ 株式会社日昇テクノロジー

Multi-Media ARM11 Mini6410/Tiny6410インス

トールマニュアル

株式会社日昇テクノロジー

http://www.csun.co.jp

2012/10/17



copyright@2012



| 第一章 SD起動用カード作成 | 5 |
|--|--|
| 1.1 PC との接続 | 5 |
| 1.2 SD 起動用カード作成 | 7 |
| 1.3 BIOS を SD カード書き込む | 7 |
| 1.3.1 BIOS 説明 | 7 |
| 1.3.2 WindowsXP 上 BIOS の書き込み | 9 |
| 1.3.3 Windows7 上 BIOS の書き込み | 12 |
| 1.3.4 SDカードの元状態に戻す | 16 |
| 1.4 システムの快速インストール、更新、復元及び実行 | 18 |
| 1.4.1 WindowsCE システムの快速インストール | 18 |
| 1.4.2 Android システムに更新する | 18 |
| 1.4.3 Linux システムに復元する | 18 |
| 1.4.4 SD カードで Ubuntu システムの実行 | 19 |
| 1.4.5 コンフィグファイル「FriendlyARM.ini」について | 19 |
| 1.5 BIOS メニュー機能説明 | 26 |
| 1.5.1 USB ダウンロードドライバのインストール | 26 |
| 1.5.2 メニューの各機能の説明 | 36 |
| | |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール | 3737 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール | 37 37 37 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール | 37 37 37 44 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール | 37 37 37 44 49 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール 2.1.3 Android システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.2 SD カードでオフライン快速インストール | 37 37 37 44 49 55 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール | 37 37 37 44 49 55 55 58 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール 2.1.3 Android システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.2 SD カードでオフライン快速インストール 2.2.0 対話型 GUI 画面各 OS のインストール 2.2.1 Linux システム (yaffs2 フォーマット)のインストール 2.2.2 Linux システム (UBIFS フォーマット)のインストール | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール 2.1.3 Android システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.2 SD カードでオフライン快速インストール 2.2.0 対話型 GUI 画面各 OS のインストール 2.2.1 Linux システム (yaffs2 フォーマット)のインストール 2.2.2 Linux システム (UBIFS フォーマット)のインストール 2.2.3 WindowsCE6 システムのインストール | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 60 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 58 59 60 61 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 60 61 62 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 2.1 USB コマンドでインストール 2.1.1 Linux システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.1.2 WinCE システムのインストール 2.1.3 Android システム (yaffs2 或いは UBIFS フォーマット)のインストール 2.2 SD カードでオフライン快速インストール 2.2.0 対話型 GUI 画面各 OS のインストール 2.2.1 Linux システム (yaffs2 フォーマット)のインストール 2.2.2 Linux システム (UBIFS フォーマット)のインストール 2.2.3 WindowsCE6 システムのインストール 2.2.4 Android (yaffs2 フォーマット)システムのインストール 2.2.5 Android (UBIFS フォーマット)システムのインストール 2.2.6 Ubuntu (UBIFS フォーマット)システムのインストール 2.3 SD カードから直接各システムの実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 60 61 62 62 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 60 61 62 62 63 |
| 第二章 システムのインストール、更新及び実行 | 37 37 37 44 49 55 55 58 58 59 60 61 62 62 63 63 |



| 2.3.4 SD カードで Ubuntu システムの実行 | . 65 |
|-------------------------------|------|
| 2.4 USB で OS なしのアプリをダウンロード&実行 | . 65 |





| NO | バージョン | 修正内容 | 修正日 |
|----|--------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Ver1.0 | 新規作成 | 2011/08/18 |
| 2 | Ver1.1 | ①Superboot 更新: | 2011/11/04 |
| | | NandFlash 読み込み・書込みバッグを修正 | |
| | | ②Uboot 更新: | |
| | | MLC2 NAND Flash の良く使われるコマンドをサ | |
| | | ボート | |
| | | - read | |
| | | - write | |
| | | - dump | |
| | | - bad | |
| | | - erase 等 | |
| 3 | Ver1.2 | SD カードから起動できない原因及び解決方法を | 2011/12/10 |
| | | 追加 | |
| 4 | Ver1.3 | ①Superboot 更新:LCD を自動認識 | 2012/10/17 |
| | | ②拡張板 V1.2 をサポート | |
| | | ③拡張板 V1.2 上に Android で静電タッチパネル | |
| | | をサポート | |
| | | ④各 OS の MLC2 Nand Flash のドライバを最適化 | |
| | | ⑤カーネルが LCD を自動認識ように更新 | |
| | | (各種 LCD から同じカーネルを使える) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

• 修正履歴

- ※ 使用されたソースコードは<u>http://www.csun.co.jp/</u>からダ ウンロードできます。
- ※ この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあり ます。
- ※(株)日昇テクノロジーの書面による許可のない複製は、い かなる形態においても厳重に禁じられています。